

Before connecting, operating or adjusting this product, please read the instructions completely. Please keep this manual for future reference

Avant de raccorder, faire fonctionner ou régler l'appareil, lisez attentivement tout ce mode d'emploi. Conservez ce manuel.

Antes de conectar, operar o ajustar este producto, sírvase leer estas instrucciones completamente. Guarde este manual.

Antes de ligar, utilizar ou regular este produto, leia com cuidado estas instruções até ao fim. Guarde o manual para consultas futuras.



Operating Instructions Mode d'emploi Instrucciones de funcionamiento Manual de instruções

Stereo Earphones Écouteurs stéréo Auriculares estéreo Fones de ouvido estéreo

Model No. / N° de modèle / No Modelo. / No Modelo.

RP-HC30



Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Panasonic **Corporation of North America** One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 http://www.panasonic.com

Panasonic Puerto Rico, Inc. Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5 San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive Mississauga, Ontario L4W 2T3 www.panasonic.ca









© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Impresso na China RQT8987-P M0107TK0

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Panasonic Corporation of North America
One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094

FOR U.S.A.

Panasonic Puerto Rico, Inc. Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5, San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985

Panasonic / Technics Accessory Limited Warranty

Limited Warranty CoverageIf your product does not work properly because of a defect in materials or workmanship, Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Puerto Rico, Inc. (collectively referred to as "the warrantor") will, for the length of the period as follows, which starts with the date of original purchase ("warranty period"), replace it with a new or a refurbished

Product	Parts	Service
Headphones, Earphones, Headset, Microphone, Speaker System, Cable, Slip-Mat	Ninety (90) days	Carry-in or Mail-in

During the "Parts" warranty period, there will be no charge for parts. You must carry-in or mail-in your product, during the warranty period. If non-rechargeable batteries are included, they are not warranted. This warranty only applies to products purchased and serviced in U.S.A. or Puerto Rico. This warranty is extended only to the original purchaser of a new product which was not sold "as is". A purchase receipt or other proof of the original purchase date is required for warranty

For assistance in U.S.A.,

please visit our Web Site at: http://www.pstc.panasonic.com

or, send your request by E-mail to npcparts@us.panasonic.com

You may also contact us directly at : 1-800-332-5368 (Phone) or 1-800-237-9080 (Fax) (Monday - Friday 9 am - 8 pm, EST.)

Panasonic Service and Technology Company: 20421 84th Avenue South, Kent, WA 98032 (For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-866-605-1277)

For assistance in Puerto Rico, please contact at: (787) 750-4300 (Phone) or (787) 768-2910 (Fax) Panasonic Puerto Rico, Inc.

Limited Warranty limits And Exclusions


The warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls in production in the control in the cont controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, rental use of the product, serviced by anyone other than a Factory ServiCenter or other Authorized Sevicer, or damage that is attributable to acts of Gods.


THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS LISTED UNDER "LIMITED WARRANTY COVERAGE".
THE WARRANTOR IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOSS OF GOODWILL, PROFITS OR REVENUE, LOSS OF USE OF THIS PRODUCT OR ANY ASSOCIATED EQUIPMENT, COST OF SUBSTITUTE EQUIPMENT, DOWNTIME COSTS, OR CLAIMS OF ANY PARTY DEALING WITH BUYER FOR SUCH DAMAGES. (As examples, this excludes damages for lost time, cost of having someone remove or re-install an installed unit if applicable, travel to and from the servicer. The items listed are not exclusive, but are for illustration only.) ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE PERIOD OF THE LIMITED WARRANTY.


Some states do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the exclusions may not apply to you.


This warranty gives you specific legal rights and you may also have others rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or ServiCenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the warrantor's Consumer Affairs Department at the address listed for the


PARTS AND SERVICE WHICH ARE NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY ARE YOUR RESPONSIBILITY.














English

The noise canceling function

Environmental noises in airplanes, trains, and buses, and noise caused by air-conditioners is reduced by a fourth, providing a quieter listening environment. This function allows you to enjoy music without raising the volume too high, and is, therefore, kinder to your ears.

This unit mainly reduces the annoying low frequency sounds. For this reason, sounds with higher frequency portions, from car horns, telephones and human voices, remain relatively intact.

Monitor function

While you are listening to music using the stereo earphones, you can choose to hear through the earphones the ambient sound that is input from the microphone, instead of the music

A Supplied accessories

Please check and identify the supplied accessories.

Use numbers indicated in parentheses when asking for replacement parts. "As of January 2007 (Only for U.S.A.) To order accessories contact 1-800-332-5368 or

the website (http://www.pstc.panasonic.com).
(a) 1 Air plug adaptor (RFX3002)

1 Ear piece set

(L: RFX5007, M: RFX5008, S: RFX5009)

© 1 Carrying pouch (RFX7039) © 1 Battery (R03, AAA)

B Names of the parts

Housing
 Earphone cord
 Plug cord
 Power switch [Case of the content of the cord of the

Housing (2) Microphone
Earphone cord (4) Volume control [VOL]
Plug cord (6) Plug
Power switch [OPR, ON OFF]
Operation indicator [OPR]
Monitor switch [MONITOR]

C Inserting the battery

Open the battery lid.

Insert the battery and close the battery lid.

Press in and down on the

end Match the poles (\oplus and \ominus). Battery: R03/LR03, AAA (included)

If rechargeable batteries are to be used, rechargeable batteries manufactured by Panasonic are recommended.

When to change the battery

The battery should be changed when the [OPR] indicator fades or fails to light. The noise canceling function becomes less effective as the battery wears down.

If the battery is worn down, or if a battery isn't inserted at all, the unit acts like normal earphones. Switch [OPR] to "OFF"

D How to correctly install the earpieces

Unless the earpieces fit snugly, the seal may be compromised, and you may not be able to hear bass sounds. To ensure optimal sound quality, insert the earpieces until they fit snugly, while turning the earphones slightly (e)

M-size earpieces are attached at the time of purchase. If they are not the right size, replace them with S or L-size earpieces (supplied) (f)

E Using the earphones

Turn down the volume on the audio equipment or in-flight audio system

g and insert the earphones plug (3.5 mm stereo) into the phone jack (use the plug adaptor (a) if necessary). The earphones plug and the air plug adaptor may

not suit the jacks in some airplane armrests.

- Check the sides (L and R), then insert the earphones.
- Start play on the audio unit and adjust its volume; or,
- Adjust the volume on the in-flight audio system.
- Turn on the noise canceling function. 1 Switch [OPR] to "ON".
 The [OPR] indicator lights.

② Adjust the volume.

Adjust the volume with [VOL] on the controller or readjust the volume on the source.

③ To hear ambient sound (monitor function)

While [MONITOR]. While [MONITOR] is pressed, the sound of the music is cut off, and you can hear the ambient sound instead.

To resume listening to the music which was playing, release [MONITOR].

Note

- Noise may occur due to dirt on the plug. Clean the plug with a soft dry cloth if this occurs
- The ear pieces can deteriorate after long periods of use or storage.

 Discontinue use if you experience discomfort. Continued use may cause rashes or other allergic reactions.

Français

La fonction de suppression de bruit

Les bruits ambiants qui règnent dans les avions, les trains et les bus, ainsi que le bruit généré par les appareils de climatisation, sont réduits d'un quart afin de fournir un environnement d'écoute plus silencieux. Cette fonction vous permet d'écouter de la musique sans pousser le volume trop haut et procure donc un son plus agréable à l'oreille.

Cet appareil réduit essentiellement les bruits de basse fréquence gênants. Pour cette raison, les sons aux fréquences supérieures, tels que les klaxons de voiture, les sonneries de téléphone et les voies humaines, restent relativement intacts.

Fonction de contrôle Pendant que vous écoutez de la musique au moven des écouteurs stéréo, vous pouvez choisir d'entendre par les écouteurs le son ambiant qui est entré depuis le microphone au lieu de la musique.

A Accessoires fournis

Veuillez confirmer la présence des accessoires fournis en cochant les cases correspondantes. Citer les numéros entre parenthèses pour commander les pièces de rechange. "En date de Janvier février 2007"

(a) 1 Fiche adaptatrice pour avion (RFX3002)

(b) 1 jeu d'oreillettes

1 jeu d'oreillettes (L: RFX5007, M: RFX5008, S: RFX5009) 1 Sac de transport (RFX7039)

(d) 1 Pile (R03, AAA)

B Nomenclature

1 Boîtier

Boîtier ② Microphone
Cordon des écouteurs ④ Commande de volume
Cordon de la fiche ⑤ Fiche

Commutateur de marche/arrêt [OPR, ON OFF] Témoin de fonctionnement [OPR]

Touche de contrôle [MONITOR]

C Insertion de la pile

Ouvrez le couvercle du compartiment de pile. Insérez la pile et fermez le couvercle du compartiment de pile.

Pour cela, insérez d'abord et enfoncez l'extrémité ⊝. Respectez le sens de polarité (⊕ et ⊝).

Pile: R03/LR03, AAA (fourni)

Si l'on doit utiliser des batteries rechargeables, il est recommandé d'utiliser des batteries rechargeables de marque Panasonic

Quand remplacer la pile
Un allumage faible ou l'absence d'allumage du
témoin [OPR] indique qu'il faut remplacer la pile.
La fonction de suppression de bruit devient moins
ffence au fur ct. mesure que la pile ciémine efficace au fur et à mesure que la pile s'épuise. Si la pile est usée ou si aucune pile n'est insérée, l'appareil fonctionne comme un casque normal Mettez le commutateur [OPR] sur "OFF

Comment installer correctement les écouteurs

Si les écouteurs ne s'adaptent pas parfaitement, cela peut nuire à l'étanchéité et il se peut que vous puissiez pas entendre les sons graves. d'obtenir une qualité sonore optimale, introduisez les écouteurs jusqu'à ce qu'ils s'adaptent parfaitement, tout en les tournant légèrement (e).

Des écouteurs de taille M sont montés au moment de votre achat. S'ils ne sont pas de la taille correcte, remplacez-les par des écouteurs de taille S ou L (fournis) f.

E Utilisation des écouteurs

Baissez le volume sur l'équipement audio ou le système audio de bord (9) et insérez la fiche des écouteurs (stéréo 3,5 mm) dans la prise pour écouteurs (utilisez la fiche adaptatrice (a) si nécessaire).

Il se peut que la fiche des écouteurs et l'adaptateur de fiche pour accoudoir de siège d'avion ne conviennent pas aux prises de l'accoudoir dans certains avions.

- Vérifiez les côtés (L et R), puis insérez
- Commencez la lecture sur l'équipement audio et réglez son volume ; ou,
- Réglez le volume du système audio de bord. Activez la fonction de suppression de bruit. Mettez le commutateur [OPR] sur "ON". Le témoin [OPR] s'allume.

② **Réglez le volume.** Réglez le volume au moyen de [VOL] sur le contrôleur

Reglez le volume au moyen de IVOL | sur le contrôleur ou bien réglez à nouveau le volume sur la source.

3 Pour entendre les sons ambiants (fonction de contrôle)

Maintenez enfoncé [MONITOR].

Pendant que [MONITOR] est enfoncé, le son de musique est coupé et vous pouvez entendre les sons ambiants. Pour reprendre l'écoute de la musique, relâchez [MONITOR].

- Remarque

 La présence de poussière sur la prise risque d'engendrer du bruit. Nettoyez alors la prise
- d'engendrer du bruit. Nettoyez aiors la prise avec un chiffon sec et doux. Les oreillettes peuvent se détériorer après de longues périodes d'utilisation ou de rangement. Cessez d'utiliser le casque en cas d'inconfort. Une utilisation continue risque d'entraîner des

irritations ou autres réactions allergiques

Español

La función de anulación de ruido

Los ruidos ambientales en aviones, trenes v autobuses, y el ruido causado por acondicionadores de aire se reduce un cuarto aproximadamente, proporcionando así un ambiente de escucha más silencioso. Esta función le permite disfrutar de la música sin subir excesivamente el volumen, y es, por supuesto, más considerada con sus oídos. Esta unidad reduce principalmente los sonidos molestos de baja frecuencia. Por este motivo, los sonidos con frecuencias más altas como, por ejemplo, los de bocinas de automóviles, teléfonos y voces humanas permanecen relativamente intactos.

Función de monitor

Mientras está escuchando música utilizando los auriculares estéreo, usted puede elegir escuchar por los auriculares el sonido ambiental que se introduce por el micrófono, en lugar de la música.

A Accesorios suministrados

Verifique e identifique los accesorios suministrados. Utilice los números indicados entre paréntesis cuando solicite piezas de recambio. "A partir de Enero de 2007"

- a 1 Adaptador de clavija para aviones (RFX3002) 1 juego de piezas para los oídos (L: RFX5007, M: RFX5008, S: RFX5009)
- © 1 Bolsa de transporte (RFX7039) @ 1 Pila (R03, AAA)

B Nombres de las partes

 Pieza auricular
 Cable de auricular Micrófono
 Control de volumen
 Clavija Cable de auricular tipo cerrado

Cable de claviia

Interruptor de alimentación [OPR, ON OFF]
Indicador de funcionamiento [OPR]

Indicador de funcionamiento [OPK
 Interruptor de monitor [MONITOR]

C Inserción de la pila

🚺 Abra la tapa de la pila.

Inserte la pila y cierre su tapa.

Presione hacia adentro y hacia abajo elextremo (-)

Haga coincidir las polaridades (⊕ y ⊝). Pila: R03/LR03, AAA (incluido)

Si van a utilizarse baterías recargables, se recomiendan las fabricadas por Panasonic.

Cuándo cambiar la pila

La pila deberá cambiarse cuando el indicador [OPR] pierda intensidad o no se encienda. La función de anulación de ruido pierde efectividad al agotarse la pila. Si la pila está agotada o si no se ha insertado pila, la unidad funcionará como unos auriculares normales. Ponga [OPR] en "OFF".

Cómo instalar correctamente las piezas auriculares

A menos que las piezas auriculares se ajusten perfectamente, el cierre quedará comprometido, y tal vez usted no pueda oír los sonidos graves. Para asegurar una calidad de sonido óptima, inserte las piezas auriculares hasta que se ajusten perfectamente, mientras gira liveramente los auriculares.

gira ligeramente los auriculares (e). Las piezas auriculares instaladas en el momento de la adquisición son del tamaño M. Si estas piezas no son del tamaño apropiado, cámbielas por otras del tamaño S o L (suministradas) ①.

E Utilización de los auriculares

- Baje el volumen del equipo de audio o del sistema de audio del avión ③ e introduzca la clavija de los auriculares (3,5 mm, estéreo) en la toma de auriculares (utilice el adaptador de clavija (a) si es necesario). La clavija de los auriculares y el adaptador de clavija tal vez no puedan conectarse en las tomas de los apoyabrazos de algunos aviones
- Compruebe los lados (L y R) y luego introduzca los auriculares tipo cerrado.
- · Inicie la reproducción en el equipo de audio y ajuste su volumen; o,
 - Ajuste el volumen en el sistema de audio de a bordo.
- Active la función de anulación de ruido.

 Ponga [OPR] en "ON".

 El indicador [OPR] se enciende.

 Ajuste el volumen.

 Ajuste el volumen con [VOL] en el controlador esculate al volumen la funció de sociado.

o reajuste el volumen en la fuente de sonido

③ Para oír el sonido ambiental (función de monitor)

de monitor)
Mantenga pulsado [MONITOR].
Mientras se pulsa [MONITOR], el sonido
de la música se cortará y, en su lugar,
usted podrá oír el sonido ambiental. Para volver a oír la música que estaba reproduciéndose, suelte [MONITOR].

Nota

- Si la clavija está sucia se podrá producir ruido. Limpie la clavija con un paño blando y seco cuando ocurra esto. Las piezas para los oídos se pueden deteriorar después
- de usarlas o guardarlas durante mucho tiempo.

 Deje de utilizar los auriculares si le causan molestias.
- La utilización continua puede causar sarpullidos u otras reacciones alérgicas.

Português

A função de eliminação do ruído

O ruído ambiente existente nos aviões, comboios e autocarros assim como o ruído provocado pelos aparelhos de ar condicionado é reduzido em cerca de um quarto, proporcionando um ambiente de audição menos ruidoso. Esta função permite-lhe ouvir música sem aumentar demais o volume, e torna-a mais agradável ao ouvido. Este aparelho reduz sobretudo os sons incomodativos das baixas frequências. Por esta razão, os sons com frequências mais altas, como a buzina dos automóveis, telefones e vozes humanas permanecem quase inalterados Função de monitorização

Enquanto está ouvindo música com os fones de ouvido estéreo, é possível fazer uma seleção para ouvir o som ambiente que entra através do microfone em vez da música.

A Acessórios fornecidos

Verificar e identificar os acessórios fornecidos. Verificar e identificar os acessorios fornecidos.
Use os números indicados em parêntesis quando solicitando peças de reposição. "A partir de January de 2007"

(a) 1 Adaptador de ficha para avião (RFX3002)

- (B) 1 Adaptador de ficha para aviau (N. 1882) (B) 1 Conjunto de almofadas para o ouvido (L: RFX5007, M: RFX5008, S: RFX5009) (C) 1 Estojo de transporte (RFX7039)

B Nomes das peças

- [8] Indicador de funcionamento [OPR]
 [9] Interruptor de monitorização [MONITOR]

C Introduzir a pilha

Abra a tampa do compartimento da pilha. Coloque a pilha e feche a tampa.

Faça pressão sobre a extremidade assinalada com ⊝. Faça coincidir os pólos (⊕ e ⊝) Pilha: R03/LR03, AAA (fornecido)

Se pretender usar pilhas recarregáveis, recomendamos pilhas recarregáveis fabricadas pela Panasonic.

Quando substituir a pilha
Deve substituir a pilha quando o indicador [OPR] ficar
esbatido ou não se acender. A função de eliminação do ruído torna-se menos eficiente à medida que a pilha se gasta. Se a pilha estiver totalmente descarregada ou não

tiver introduzido nenhuma pilha, os auscultadores funcionam como auscultadores normais. Coloque [OPR] na posição "OFF".

Como colocar os fones corretamente

- Se os fones não encaixarem confortavelmente no ouvido, a vedação poderá ser comprometida e você poderá não ouvir os sons graves. Para garantir ótima qualidade sonora, coloque os fones no ouvido girando-os gentilmente (e) até que se encaixem confortavelmente. São fornecidos fones de tamanho médio (M)
- quando da compra. Se esses forem de tamanho inadequado, troque-os pelos fones de tamanho pequeno (S) ou grande (L) (fornecidos) (f).

E Utilizar os auscultadores

Reduza o volume do equipamento de áudio ou do sistema de som do avião (9) e introduza a ficha dos auriculares (3,5 mm, estéreo) na tomada para auriculares (se necessário,

utilize o adaptador de ficha (a).
A ficha dos auriculares e o adaptador de ficha para avião podem não caber nas tomadas dos encostos para braço de alguns aviões.

- Verifique os lados (L e R), e depois coloque os auriculares.
- Ligue o equipamento de som e regule o volume; ou,
 - Regule o volume do sistema de som do avião.
- Ligue a função de eliminação de ruído.

 Ocoloque [OPR] na posição "ON".

 O indicador [OPR] acende-se.

2 Regule o volume.
Regule o volume com [VOL] no controlador ou reaiuste o volume no equipamento

3 Para ouvir o som ambiente (função de monitorização) Pressione [MONITOR]. Enquanto [MONITOR] é pressionado, o

som da música é interrompido e pode-se ouvir o som ambiente. Para voltar a ouvir a música que está tocando, solte [MONITOR].

Nota

- As fichas sujas podem provocar ruído. Se isso acontecer, limpe a ficha com um pano seco e macio. As almofadas podem deteriorar-se após longos
- períodos de utilização ou armazenamento. Deixe de utilizar os auscultadores se tiver uma sensação incomodativa. Uma utilização constante pode provocar irritações ou outras reacções alérgicas.

Panasonic Canada Inc.

FOR CANADA

Panasonic / Technics Accessories Limited Warranty

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect for a period as stated below from the date of original purchase.

Accessories including rechargeable batteries

Ninety (90) days

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty does not apply to products purchased outside Canada or to any product which has been improperly installed, subjected to usage for which the product was not designed, misused or abused, damaged during shipping, or which has been altered or repaired in any way that affects the reliability or detracts from the performance, nor does it cover any product which is used commercially. Dry cell batteries are also excluded from coverage under this warranty.

This warranty is extended to the original end user purchaser only. A purchase receipt or other proof of date of original purchase is required before warranty service is performed.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable

WARRANTY SERVICE

FOR PRODUCT OPERATION ASSISTANCE, please contact:

Telephone #: (905) 624-5505 1-800 #: 1-800-561-5505

Fax #: (905) 238-2360 Email link: "Customer support" on www.panasonic.ca

FOR PRODUCT REPAIRS, please locate your nearest Authorized Servicentre at www.panasonic.ca
Link: "ServicentresTM locator" under "Customer support"

IF YOU SHIP THE PRODUCT TO A SERVICENTRE

Carefully pack and send prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Include details of the defect claimed, and proof of date of original purchase

AVC200606

Panasonic Canada Inc.

POUR LE CANADA

Certificat de garantie limitée de Panasonic / Technics pour accessories

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

Accessoires incluant les piles rechargeables

Quatre-vingt-dix (90) jours

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes sous cette garantie.

Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE

PARTICULIER PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT. INDIRECT OU

CONSÉCUTIF. Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions

de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil, veuillez contacter

N de téléphone : (905) 624-5505 Ligne sans frais : 1-800-561-5505 notre service à la clientèle au :

N de télécopieur : (905) 238-2360 Lien courriel : « Support à la clientèle » à <u>www.panasonic.ca</u>

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter notre site www.panasonic.ca pour connaître le centre de service agréé le

Lien : « Centres de service » sous « support à la clientèle »

Expédition de l'appareil à un centre de service

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service. Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.

AVC200606



Listening caution





Do not play your earphones at a high volume. Hearing experts advise against continuous extended play.

If you experience a ringing in your ears, reduce

volume or discontinue use.

Do not use while operating a motorized vehicle.

It may create a traffic hazard and is illegal in

You should use extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations. Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:

- Start your volume control at a low setting.
 Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.
 Once you have established a comfortable sound level:

 Set the dial and leave it there.

Caution

- Keep the battery, air plug adaptor and earpieces out of the reach of children to prevent them from being swallowed.
 To avoid product damage, do not expose this
- product to rain, water or other liquids.
 Do not recharge ordinary dry cell battery.
 Remove the battery if the unit is not to be
- used for a long time. Do not heat the battery or expose it to flames
- Mishandling of battery can cause electrolyte leakage which can damage items the fluid contacts and may cause a fire.

Product service

Do not attempt to remove the cover(s) or repair

the unit yourself.
Refer servicing to qualified personnel only Product information

For product service, product information or assistance with product operation, refer to the servicenter directory.

Specifications

Driver units: 10.7 mm (7/16 in.) diameter Impedance: 16Ω (OPR ON), 16Ω (OPR OFF) Sensitivity: 91.5 dB/mW (OPR ON) 89.5 dB/mW (OPR OFF) 8: 8 Hz - 22,000 Hz

Frequency response: Level of active noise reduction:

more than 12 dB at 250 Hz Power handling capacity: 50 mW Power requirement: DC 1.5V (R03/LR03, AAA) Battery life: Approx. 27 hours (R03)

Approx. 27 hours (R03) Approx. 54 hours (LR03) length: 0.7 m (2.3 ft.) 1: 0.7 m (2.3 ft.) 3.5 mm (1/8 in.) stereo Approx. 25 g (0.88 oz.) (net weight – without battery) Earphone cord length: Plug cord length: Plug: Approx. 5 g (0.2 oz.) (without controller and cord)

The actual life of the battery depends on operating conditions

Specifications are subject to change without notice

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions

-If you see this symbol-

Information on Disposal in other Countries outside the European Union



This symbol is only valid in the European Union.

If you wish to discard this product. please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

The serial number of this product can be found inside of the battery compartment.
Please note them in the space provided below and keep for future reference

MODEL NUMBER RP-HC30 SERIAL NUMBER

User memo:

DATE OF PURCHASE DEALER NAME DEALER ADDRESS TELEPHONE NUMBER

Précautions à l'écoute par un casque

Français



À pleine puissance, l'écoute prolongée écouteurs peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Si l'on éprouve un bourdonnement dans les oreilles, réduissez le son ou arrêtez l'écoute par le casque. L'écoute au casque en conduisant un véhicule automobile peut constituer un danger et être illégale dans certaines régions.

Dans des situations présentant un danger, être extrêmement prudent ou arrêter l'écoute. Le volume sonore peut être trompeur. Au fil du temps,

votre "niveau de confort" acoustique s'adapte à des votre niveau de contort acoustique s'adapte a oes volumes sonores plus puissants si bien qu'un son que vous jugez "normal" peut en fait être fort et dangereux pour votre ouïe. Protégez-vous contre ceci en réglant votre appareil sur un niveau sûr AVANT que votre ouïe ne s'adapte au volume sonore.

Afor d'ébablisse pièces notre. Afin d'établir un niveau sûr :

Réglez la commande de volume à un niveau bas. Augmentez lentement le volume jusqu'à ce que vous entendiez le son confortablement et clairement, sans distorsion.

Après avoir établi un niveau de son confortable :
• Réglez la molette et laissez-la sur ce réglage.

Attention

- Gardez la pile, la fiche adaptatrice pour avion et les écouteurs hors de la portée des enfants
- afin d'éviter qu'ils ne les avalent.
 Pour éviter d'endommager le casque, protégez-le de la pluie, de l'eau ou d'autres liquides.
- N'essayez pas de recharger la pile sèche prévoyez que l'appareil restera
- vous longtemps inutilisé, retirez la pile. Évitez de chauffer la pile ou de l'exposer aux flammes.
- Une mauvaise utilisation de la pile peut provoquer des pertes d'électrolyte, ce qui peut endommager les pièces avec lesquelles le liquide entre en contact et provoquer un incendie.

Entretien de l'appareil

N'essayez pas de retirer les couvercles ni de réparer vous-même le casque. Pour l'entretien de l'appareil, faites appel à un

agent qualifié.

Informations sur le produit
Pour toutes questions concernant l'entretien de l'appareil,
les informations sur le produit ou l'utilisation du casque, consultez le répertoire des centres de réparation.

Spécifications

 $\begin{array}{lll} \textbf{Haut-parleurs}: & \text{Diamètre 10,7 mm (7/16 po.)} \\ \textbf{Impédance:} & 16~\Omega~(\text{OPR ON}),~16~\Omega~(\text{OPR OFF}) \\ \textbf{Sensibilité:} & 91,5~\text{dB/mW (OPR ON)}, \end{array}$

89,5 dB/mW (OPR OFF)
Réponse en fréquence: 8 Hz à 22.000 Hz
Niveau de réduction active de bruit:

plus de 12 dB à 250 Hz

Puissance admissible : 50 mW

Alimentation: 1,5 V C.C. (R03/LR03, AAA)

Autonomie de fonctionnement sur pile:
Approximativement 27 heures (R03)
Approximativement 54 heures (LR03)

Longueur du cordon d'écouteurs: 0,7 m (2,3 pi)
Longueur du cordon de la fiche : 0,7 m (2,3 pi)
Fiche: 3,5 mm (1/8 po.) stéréo $\begin{array}{c} \text{Approximativement 25 g (0,88 oz.)} \\ \text{(poids net - sans pile)} \\ \text{Approximativement 5 g (0,2 oz.)} \end{array}$ Poids:

Remarque

La durée de vie effective de la pile dépend des conditions d'utilisation.

(sans contrôleur et cordon)

Spécifications sont sujettes à modifications sans préavis

Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles de type identique ou équivalent recommandées par le fabricant. Suivez les instructions du fabricant lorsque vous jetez les piles usées.

Si ce symbole apparaît -

Information sur la mise au rebut dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne



Ce symbole est uniquement valide dans l'Union européenne. Si vous désirez mettre ce produit au rebut, contactez l'administration locale ou le revendeur et informez-vous de la bonne facon de procéder

Le numéro de série de ce produit peut être trouvé à l'intérieur de du compartiment de batterie. Veuillez le noter dans l'espace fourni ci-dessous et le conserver pour référence ultérieure.
NUMÉRO DE MODÈLE <u>RP-HC30</u>
NUMÉRO DE SÉRIE

Mémo utilisateur

DATE DE L'ACHAT NOM DU DISTRIBUTEUR ____ ADRESSE DU DISTRIBUTEUR

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Precauciones para escuchar con los auriculares





No ajuste un volumen de reproducción alto para escuchar con sus auriculares. Los expertos en el sistema auditivo recomiendan no escuchar continuamente sonidos altos durante mucho tiempo. Si Vd. experimenta un silbido en sus oídos, reduzca el volumen o descontinúe el uso.

No los utilice mientras maneja un vehículo motorizado. Podría ser causa de un accidente de tráfico y es ilegal en muchos lugares.

Tenga extrema precaución o eventualmente interrumpa

su uso en situaciones potencialmente peligrosas. El sonido puede engañar. Con el paso del tiempo, sus oídos se adaptan a volúmenes de sonido más altos, y los sonidos que resultan "normales" pueden ser en realidad sonidos altos que resultan perjudiciales para sus oídos. Protéjase contra esto ajustando su equipo a un nivel seguro ANTES de que sus oídos se adapten a los sonidos altos. Para establecer un nivel seguro:

- Empiece ajustando un volumen bajo. Aumente lentamente el volumen hasta que pueda oír el sonido de forma confortable y clara, y sin distorsión. Una vez establecido un nivel de sonido confortable:
- Ajuste el dial y déjelo en esa posición.

Precaución

- Guarde la pila, el adaptador de clavija para aviones y las piezas auriculares donde no puedan alcanzarlas los niños y evitar así que éstos las traguen.
- los linios y evitar así que estos las traguer.

 Para evitar estropear el producto, no lo exponga a la lluvia, al agua u aotros líquidos.

 No intente cargar pila seca convencional.

 Retire la pila si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo.

 No caliente la batería ni la exponga a las llamas.
- El mal trato dado a la pila puede causar fugas de electrólito, lo que puede estropear los elementos que toque y causar un incendio.

Servicio del producto

No intente retirar la(s) cubierta(s) ni reparar la unidad usted mismo.
Solicite el servicio al personal cualificado solamente.

Información del producto
En cuanto al servicio, información o asistencia relacionados con el producto, consulte el directorio de centros de servicio.

Especificaciones

Unidades excitadoras: 10,7 mm (7/16") de diámetro Impedancia: 16 Ω (OPR ON), 16 Ω (OPR OFF) Sensibilidad: 91,5 dB/mW (OPR OFF) 89,5 dB/mW (OPR OFF) 8 Hz - 22.000 Hz

Respuesta de frecuencia: 8 Hz – 22.000 Hz Nivel de reducción de ruido activa: más de 12 dB a 250 Hz Capacidad de manejo de potencia: 50 mW Alimentación: 1,5 V CC (R03/LR03, AAA)

Duración de la pila: 27 horas aproximadamente (R03)

27 horas aproximadamente (R03)
54 horas aproximadamente (LR03)
Longitud del cable de los auriculares tipo cerrado:
0,7 m (2,3 pies)
Longitud del cable de la clavija:
0,7 m (2,3 pies)
Clavija:
3,5 mm (1/8") estéreo
Peso:
Aproximadamente 25 g (0,88 onza)
(peso neto – sin pila)
Aproximadamente 5 g (0,2 onza)
(sin controlador y cable)

Nota

La duración real de la pila depende de las condiciones de funcionamiento.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

AVISO

AVISO
Si las pilas se reemplazan incorrectamente existe el peligro de que exploten. Reemplácelas por otras del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendado por el fabricante.

Deshágase de las pilas usadas siguiendo las instrucciones del fabricante.

instrucciones del fabricante.

-Si ve este símbolo-

Información para tirar el producto en países no pertenecientes a la Unión Europea



Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si quiere tirar este producto,

póngase en contacto con las autoridades de su localidad o con su concesionario y pregunte por el método correcto para hacerlo.

El número de serie de este producto se puede encontrar dentro del compartimiento de batería. Anótelo en el espacio de abajo y guárdelo como referencia para el futuro. MODELO NÚMERO DE SERIE RP-HC30

Anotaciones del usuario:

FECHA DE ADQUISICIÓN NOMBRE DEL CONCESIONARIO DIRECCIÓN DEL CONCESIONARIO

NÚMERO DE TELÉFONO

Precauções para ouvir com os auscultadores





Não utilize os fones de ouvido com o volume muito alto. Os especialistas advertem sobre os perigos de uma audição contínua durante muito tempo. Se começar a ouvir campainhas, reduza o som ou retire os auscultadores.

Não utilize os auscultadores durante a condução de veículos motorizados. Pode provocar um acidente e é proibido em muitas zonas. Deve utilizar os auscultadores com muito cuidado ou

Deve utilizar os auscultatories confirmitio cutidado du retirá-los em situações potencialmente perigosas. O som pode ser enganador. Com o tempo, o "nível de conforto" de audição acaba por se adaptar a volumes de som mais altos. Assim, o que lhe parece um som "normal" pode ser, na realidade, um som alto e prejudicial para os ouvidos. Protejase disto regulando o equipamento para um nível se disto, regulando o equipamento para um nível de som seguro, ANTES dos seus ouvidos se adaptarem. Para definir um nível de volume de som seguro:

Comece com o controlo de volume numa

posição baixa. Aumente lentamente o som, até ouvir com

nitidez, confortavelmente e sem distorções.
Uma vez definido um volume de som confortável:
Regule o botão e deixe-o ficar nessa posição.

- Mantenha a pilha, o adaptador de plugue para avião e os fones fora do alcance de crianças para evitar que sejam engolidos acidentalmente. Para evitar danificar o produto, não exponha

- rata evital darilical o produto, l'ato expoliria este produto a chuva, água ou outros l'quidos. Não recarregue uma pilha seca normal. Se não tencionar utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, retire a pilha. Não aqueça a pilha nem exponha-a a chamas. O manuseamento incorrecto da pilha pode causar uma funa de alectrática os causar uma fuga do electrólito e danificar os objectos com os quais entrar em contacto, bem como provocar um incêndio.

Assistência técnica ao produto

Não tente retirar a(s) tampa(s) ou reparar o aparelho. A assistência só deve ser efetuada por pessoal qualificado.

Para obter assistência, informações ou ajuda sobre a utilização do produto, consulte a lista de centros de assistência

Características técnicas

Controladores: 10,7 mm (7/16 pol.) de diâmetro Impedância: 16 Ω (OPR ON), 16 Ω (OPR OFF) Sensibilidade: 91,5 dB/mW (OPR ON)

89,5 dB/mW (OPR ON), 89,5 dB/mW (OPR OFF) Resposta em frequência: 8 Hz – 22.000 Hz Nível da redução activa de ruído:

mais de 12 dB a 250 Hz 50 mW Requisitos de corrente:

DC 1,5 V (R03/LR03, AAA) Aprox. 27 horas (R03) Aprox. 54 horas (LR03) Duração da pilha: Comprimento do cabo dos auriculares: 0,7 m (2,3 pés)
Comprimento do cabo dos ficha: 0,7 m (2,3 pés)
Ficha: 3,5 mm (1/8 de polegada) estéreo
Peso: Aprox. 25 g (0,88 onças)
(peso líquido – sem a pilha)
Aprox. 5 g (0,2 onças)
(sem controlador e cabo)

Nota A duração real da pilha depende das condições

de funcionamento. As características estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

CUIDADO

Há perigo de explosão se substituir a pilha incorretamente. Substitua-a somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado

pelo fabricante.

Descarte as pilhas usadas conforme as instruções do fabricante.

Se vir este símbolo-

Informações sobre o descarte em países fora da União Européia



Este símbolo só é válido na União Européia. Se deseja descartar este produto,

por favor entre em contato com as autoridades locais ou revendedor e obtenha informações sobre o procedimento correto de descarte.

O número de série deste produto pode ser encontrado dentro do compartimento de bateria. Tome nota do mesmo no espaço fornecido abaixo para o efeito e guarde-o para referência futura. NÚMERO DO MODELO RP-HC30

NÚMERO DE SÉRIE Memo para o usuário:

DATA DE COMPRA NOME DO AGENTE ENDEREÇO DO AGENTE NÚMERO DE TELEFONE